


ANTEMP Indicador Calor

El indicador **ANTEMP** le avisa inmediatamente y de una forma irreversible de cualquier rotura de la cadena de frío. Características: Activable, amplio rango de temperaturas, irreversible, autoadhesivo y estimación del tiempo acumulado de la rotura. Es el control idóneo par monitorizar la cadena de frío en neveras, congeladores, transporte, etc...

Funcionamiento:


Si sus productos están almacenados, transportados en optimas condiciones, el indicador permanecerá sin tintarse, es decir en blanco. Si ocurre algún problema y la temperatura excede la temperatura de activación del indicador, entonces se teñirá de color **ROJO**. La longitud de la zona teñida le dará una estimación del tiempo acumulado de la rotura de la cadena de frío.



Graba de una forma irreversible y acumulativa la rotura de cadena de frío

Iniciar el indicador:

Para activar el indicador, presione con los pulgares hacia abajo y cerciórese de que la capsula roja este bien apretado.



Datos técnicos:

Referencia	Temperatura de activación
ANT -17°	> -17°C
ANT -13/-14°C	> -13/-14°C
ANT +2/3°C	> +2/3°C
ANT +4°C	> +4°C
ANT +5/6°C	> +5/6°C
ANT +8°C	> +8°C
ANT +11/12°C	> +11/12°C
ANT +19/20°C	> +19/20°C
ANT +27/30°C	> +27/30°C

Precisión: +/- 0,5°C

Medidas: 60x23x4mm

Documentación del indicador:

Fácil de documentar: Simplemente cortar con unas tijeras por la última zona tintada de rojo (sin cortarlo por completo).

